チャンネル長良川１１をご視聴頂くには、テレビ本体のチャンネル設定が必要な場合があります。

メーカー別チャンネル設定手順

テレビのメーカーによって設定手順が異なります。
お使いのテレビのメーカーを確認の上、チャンネル設定をお願い致します。
なお、このページのチャンネル設定手順は、各メーカー代表機種の一例です。
機種により手順が異なる場合がございますので、詳しくはテレビに付属されている取扱説明書をご参照下さい。また、このページに記載のないメーカーのテレビを利用されている場合は、テレビ付属の取扱説明書をご参照下さい。

凡例　【　】はリモコンのボタン名称　「　」は画面の選択項目

シャープ「ＡＱＵＯＳ」

設定手順①	【地上Ｄ】を押して、地上デジタル放送に切り替える。
設定手順②	【ホーム(または､メニュー)】を押してホームメニューを表示させ「設定」を選ぶ。
設定手順③	「視聴準備」を選び【決定】を押し「テレビ放送設定」を選び【決定】を押す。
設定手順④	「チャンネル設定」を選び【決定】を押す。
設定手順⑤	「地上デジタル」→「地上デジタルー追加」の順に選び【決定】を押す。
設定手順⑥	「する」を選び【決定】を押す。
設定手順⑦	追加が終わったら「終了」で【決定】を押す。

東芝「ＲＥＧＺＡ」

設定手順①	【設定メニュー】（ふたの中）を押す。
設定手順②	「初期設定」を選び【決定】を押す。
設定手順③	「チャンネル設定」を選び【決定】を押す。
設定手順④	「地上デジタル自動設定」を選び【決定】を押す。
設定手順⑤	「再スキャン」を選び【決定】を押す。
設定手順⑥	「現在の設定に追加する」を選び【決定】を押す。
設定手順⑦	再スキャン終了の画面が表示されたら「はい」を選び【決定】を押す。
設定手順⑧	設定内容を確認したら【決定】を押す。

三菱「ＲＥＡＬ」

設定手順①	地上デジタル放送を選んだ状態で【メニュー】を押す。
設定手順②	「デジタル設定」を選び【決定】を押す。
設定手順③	「初期設定」を選び【決定】を押す。
設定手順④	「チャンネル自動設定」を選び【決定】を押す。
設定手順⑤	「再スキャン」を選び【決定】を押す。
設定手順⑥	「手順2へ」→「手順3へ」→「手順4へ」を順番に選択し､その都度【決定】を押す。
設定手順⑦	「完了」が選ばれていることを確認し【決定】を押す。
設定手順⑧	【メニュー】を押す。

パナソニック「ＶＩＥＲＡ」

設定手順①	【メニュー】を押し「設定する」を選び【決定】を押す。
設定手順②	「初期設定」を選び【決定】を押す。
設定手順③	「設置設定」を選び【決定】を３秒以上押し続ける。
設定手順④	チャンネル設定画面から「地上デジタル」を選び【決定】を押す。
設定手順⑤	「再スキャン」を選び【決定】を押す。
設定手順⑥	再スキャン終了後に､地上デジタルチャンネル設定一覧が表示される。
設定手順⑦	【戻る】を押して設定を終了し【元の画面】を押す。

ソニー「ＢＲＡＶＩＡ」

設定手順①	【ホーム】を押す。
設定手順②	「設定」ー「放送受信設定」を選び【決定】を押す。
設定手順③	「地上デジタル自動チャンネル設定」ー「再スキャン」を選び、【決定】を押す。
設定手順④	設定が終わったら【戻る】を押す。

日立「Ｗｏｏｏ」

設定手順①	【メニュー】を押し「各種設定」から「初期設定」を選び【決定】を押す。
設定手順②	初期設定画面で「受信設定(地上デジタル)」を選び【決定】を押す。
設定手順③	「ＣＨ合せ（地域名）」を選び【決定】を押す。
設定手順④	「地域名」を選び【決定】を押す。
設定手順⑤	お住まいの地域を設定し【決定】を押す。
設定手順⑥	「再スキャン」を選び【決定】を押す。
設定手順⑦	「開始する」を選び【決定】を押す。
設定手順⑧	スキャン終了後【メニュー】を押す。

ビクター「ＥＸＥ」

設定手順①	【メニュー】を押して、設定メニューを表示させる。
設定手順②	「チャンネル設定」を選び【決定】を押す。
設定手順③	「地上デジタル」を選び【決定】を押す。
設定手順④	「地上デジタル再スキャン」を選び【決定】を押す。
設定手順⑤	スキャン終了後「完了」を選び【決定】を押す。

この機会に､チャンネル設定完了後は「チャンネル長良川」「チャンネル長良川１１」をお楽しみ下さい。

※チャンネル再設定を行っても「チャンネル長良川」「チャンネル長良川１１」が受信出来ない場合は、シーシーエヌまでお問い合わせください。
※地デジ対応の録画機器で「チャンネル長良川」「チャンネル長良川１１」の録画をする場合は、録画機器もチャンネル再スキャンが必要となります。